

Информация по исключению механических повреждений датчиков ДУТЖ-03, ДУТЖ-04

Для исключения проворачивания и повреждения соединителя в датчиках указателя температуры жидкости ДУТЖ-03, ДУТЖ-04 необходимо соблюдать следующие требования:

1 Момент затяжки датчика (не более 40 Н·м) при монтаже и демонтаже датчика должен быть приложен к шестиграннику корпуса датчика, а не к соединителю;

2 Момент вращения соединителя DIN-72585-1 при подключении датчика к электрической цепи автотранспортных средств должен быть не более 1 Н·м;

3 Так как датчик выступает за габариты двигателя, в процессе эксплуатации датчика должно быть исключено случайное механическое воздействие на соединитель датчика (надавливание, толкание и т. д.).